

POKYNY A INFORMACE VÝROBCE




Název výrobku:


Rukavice GRIDSTER

Kód: 143020 (0511), velikost: 9, 10, 11



Značení: na hřbetě rukavice je:

logo výrobce 
typ: GRIDSTER, kód: 0511 a velikost (Grosse) rukavice,
značka shody , piktogram informace 
a stupně odolností dle EN 388 a EN 407.



EN 388: mechanická odolnost:

- a) proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice, 0-4): úroveň **3**
- b) proti řezu (počet cyklů potřebných k proříznutí rukavice, 0-5): úroveň **1**
- c) proti roztržení (síla potřebná k roztržení rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň **3**
- d) proti propichu (síla potřebná k propíchnutí rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň **1**
- e) odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (platí pro protiřez.rukavice- A-F): netestováno **x**

Zkouška odolnosti proti řezu (b) je pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu (e) je referenční výkonnostní výsledek. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale určeny pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly.

EN 407:

- a) proti plameni (0-4): netestováno **x**
- b) proti kontaktnímu teplu (0-4): úroveň **2**
- c) proti konvekčnímu teplu (0-4): netestováno **x**
- d) proti sálavému teplu (0-4): netestováno **x**
- e) proti malým rozstříkům kovu (0-4): netestováno **x**
- f) proti velkým rozstříkům kovu (0-4): netestováno **x**

Návod na údržbu rukavic:

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil správnou velikost, jedině tak je zaručena plnohodnotná ochrana a úchopová schopnost. Nepoužívejte prodřené, silně znečištěné nebo ztvrdlé rukavice.

Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování rukavic doporučujeme používat běžné mechanické čisticí prostředky (např. kartáč, hadřík). Tyto rukavice nelze čistit práním.



Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány. Doba skladovatelnosti při vhodných podmínkách min. 5 let.

Distributor do ČR a SR:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776, +420 725 890 513

Popis:

bezešvé, pletené (13 G) rukavice,
materiál: 100% polyester
polomáčené v latexu a reliéfní úpravou,
teploudolné do 250°C.

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, a splňují požadavky norem:
EN ISO 21420:2020, EN 388: 2019 a EN 407: 2020.

Použití:

Tyto rukavice chrání ruce před znečištěním, běžnými mechanickými riziky a kontaktnímu teplu do 250°C.

Rukavice se **nesmí používat**, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Nejsou vhodné pro manipulace s chemickými látkami.

Balení:

v igelitovém sáčku jednotlivě a po 12 párech a po 120 párech v kartonu.

Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla.

Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním.

Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice nevhodné k použití likvidujte v souladu se zákonem o odpadech - pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, vyhoďte do komunálního odpadu.

Upozornění !

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

Výrobce:

Helmut Feldtmann GmbH
Zunftstraße 28, 21244, Buchholz in der Nordheide, Německo

EU prohlášení o shodě

je k dispozici na <http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni>