

# POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

## Název výrobku:

### Rukavice TIMBERMAN

Kód: 194308-11 (0887), velikost: 8, 9, 10, 11




**Značení:** na manžetě rukavice je obchodní značka, na štítku v rukavici a (nebo) na visače je: EAN kód, měsíc a rok výroby, adresa výrobce, typ, kód a velikost (Grosse) rukavice, značka shody, piktogram informace a stupně odolností dle EN 388.

## Příklad značení:



ART. 0887 TIMBERMAN

Grosse 10



2 1 4 2 x

EN 388: mechanická odolnost:

- a) proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice, 0-4): úroveň **2**
- b) proti řezu (počet cyklů potřebných k proříznutí rukavice, 0-5): úroveň **1**
- c) proti roztržení (síla potřebná k roztržení rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň **4**
- d) proti propíchnutí (síla potřebná k propíchnutí rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň **2**
- e) odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (platí pro protirez.rukavice- A-F): netestováno **x**

Zkouška odolnosti proti řezu (b) je pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu (e) je referenční výkonnostní výsledek. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale určeny pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly.

## Návod na údržbu rukavic:

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil správnou velikost, jedině tak je zaručena plnohodnotná ochrana a úchopová schopnost. Nepoužívejte prodřenou, silně znečištěnou nebo ztvrdlé rukavice.

Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování rukavic doporučujeme používat běžné mechanické čisticí prostředky (např. kartáč, hadřík). Tyto rukavice nelze čistit práním.



**Životnost** rukavic je závislá na intenzitě používání a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány.

## Distributor do ČR a SR:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,  
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice  
[www.pra-p-or.cz](http://www.pra-p-or.cz), [objednavky@pra-p-or.cz](mailto:objednavky@pra-p-or.cz)  
+420 596 628 776, +420 725 890 513

## Popis:

anatomicky tvarované rukavice z umělé kůže, hřbet z 3D-mesh, zesílené měkčené dlaně, zesílení mezi palcem a ukazováčkem, ochrana kloubů a prstů z TPR.

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, a splňují požadavky norem:

EN 420: 2003 + A1: 2009 (všeobecné požadavky),  
EN 388: 2016 (mechanická odolnost).

## Použití:

Jsou schopny poskytnout dostatečnou ochranu při:

- lehkých mechanických činnostech,
- manipulaci s předměty do teploty 50°C,
- práci s neagresivními čistidly,
- při činnostech ve venkovním prostředí jako ochrana před běžnými povětrnostními vlivy,
- při činnostech s malými vibracemi a rázy, ne však v oborech, u nichž může vlivem vibrací dojít k nezvratnému poškození zdraví.

Rukavice se **nesmí používat**, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Nejsou vhodné pro svařování, pro manipulace s chemickými látkami nebo horkými předměty.

## Balení:

v igelitovém sáčku po 12 párech a po 72 párech v kartonu.

## Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla.

Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním.

Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice nevhodné k použití likvidujte v souladu se zákonem o odpadech - pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, vyhodte do komunálního odpadu.

## Upozornění !

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

## Výrobce:

Helmut Feldtmann GmbH  
Zunftstraße 28, 21244, Buchholz in der Nordheide, Německo

**EU prohlášení o shodě** je k dispozici na <http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni>